



Características Principales

- Trabaja en frecuencias de 433.92 MHz
- Marca: BFT
- Fabricación: Italiana.

Recuerde que los pasos de programación no deben ser mayores a Los 3 segundos entre paso y paso.

Paso 1: Busque en la central de comando electrónica Un pulsador llamado SW1. Presiónelo por 1 segundo y suéltelo, el Led (luz roja) quedara prendido.

Paso 2: Ahora debe presionar al mismo tiempo los dos botones juntos del control remoto Por 2 segundos, luego suéltelos.

Paso 3: El led (luz roja de la central) parpadeara.

Paso 4: Ahora elija uno de los dos botones del control remoto para programarlo ya sea el botón izquierdo o el derecho, presiónelo por dos segundos y suéltelo.

Paso 5: La programación ha concluido, presione el mismo botón del control remoto que usted programo, La central electrónica accionara el motor. Solo puede programar un solo botón del control remoto en un motor.

COMO CANCELAR LOS CONTROLES REMOTOS EN LA CENTRAL ELECTRONICA.

Para cancelar totalmente la memoria de la central de mandos, es preciso pulsar, al mismo tiempo y durante 10 segundos, los botones SW1 y SW2 de la central (el led DL1 parpadea). Luego este quedara fijo.

Deje de pulsar los botones SW1 y SW2, espere que el Led (DL1) apague.

Es recomendable realizar siempre esta operación cuando los equipos sean recién montados (nuevos).