

## Programación entre controles Daspi Zero

Requisitos:

1. Tener un control Daspi Zero con pila y su configuración guardada.
2. Tener un control Daspi Zero con pila listo para ser configurado.
3. Un Lápiz y una hoja para anotar el código.



Pasos:

1. Tomamos el control Daspi Zero que tiene el código y dejamos presionado el botón que tiene la configuración.  
Al momento de presionarlo vamos a ver que se prende el led, sin soltar el botón debemos esperar que se apague el led; y sin soltar vamos a ver qué va a empezar a destellar el led. Estos doce destellos deben ser anotados para configurar nuestro nuevo control (Destellos largos = Botón Izquierdo, Destellos cortos = Botón Derecho).
2. Un ejemplo de cómo anotar un código, es como aparece a continuación:

Ejemplo			Inténtalo		
Nº Pulso	Botón Izquierdo (Pulso Largo)	Botón Derecho (Pulso Corto)	Nº Pulso	Botón Izquierdo (Pulso Largo)	Botón Derecho (Pulso Corto)
1	X		1		
2	X		2		
3		X	3		
4	X		4		
5		X	5		
6		X	6		
7		X	7		
8		X	8		
9	X		9		
10	X		10		
11		X	11		
12	X		12		

3. Una vez teniendo el código, debemos tomar nuestro control a programar, y debemos dejar presionados los dos botones al mismo tiempo, al momento de presionarlos se prenderá un led, y sin soltar debemos esperar que el led destelle cuatro veces.
4. Luego de esto debemos soltar los botones, y apretar una vez el botón a programar.
5. Desde este momento empieza la programación del código, debemos presionar el botón izquierda y el derecho dependiendo de la configuración que tenemos escrita (sacada del control configurado).
6. Para chequear si quedo correctamente configurado, basta con dejar presionado el botón que recién se configuró y comprobar que sean los códigos que se le programaron.